

Goldmaster



Dik Çelik Çay Makinesi
KULLANMA KILAVUZU

Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Daha sonraki kullanımlarınıza referans olması için kılavuzu güvenli bir yerde saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Ürünün üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Ürün sadece evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Ürünü açık havada kullanmayınız.
- Ürünü mutlaka topraklı bir prize takınız. Ürüne zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Ürünü soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- Ürünü çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, fiziksel (işitsel, görsel) veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdırlar. Çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.
- Ürünü sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa veya tezgah kenarına yerleştirmeyiniz. Küçük bir darbede ürün aşağıya düşebilir. Ürünün sıcak su ile dolu olabileceğini unutmayınız.
- Ürünün kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, asla kablosundan çekmeyiniz.
- Ürüne temizliği ve bakımı dışında herhangi bir müdahalede bulunmayınız.
- Ürünün kablosu ya da fişi arızalı ise, düşürülme ya da başka bir sebepten dolayı zarar gördü ise kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz, en yakın yetkili servisimize başvurunuz. Sadece orjinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.
- Ürünün dış yüzeyi kullanım sırasında ısınmaktadır, dolayısıyla ürünün tutma sapı ve açma/kapama düğmesi dışındaki bölgelerine dokunmaktan kaçınınız.
- **Ürünü uzun süre kullanmadığınızda fişten çıkarınız.**
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda fişini prizden çıkarınız. Temizlik ve bakımını yapmadan önce iyice soğuduğundan emin olunuz.
- Ürünü sadece kendi enerji tabanı ile kullanınız. Başka ürünlere ait enerji iletim tabanı ile kullanmayınız.

- Eğer ürün yanlılıkla boşken veya içinde yeterli miktarda su olmadığı zaman çalışır halde bırakılırsa emniyet kapatma tertibatı enerjiyi otomatik olarak kesecektir. Böyle bir durumda, ürüne tekrar su doldurmadan önce tamamen soğumasını bekleyiniz.
- Su kaynarken çıkan buhardan elinizi koruyunuz ve çocukların ürünü kullanmasına izin vermeyiniz.
- Ürünü çalıştırmadan önce kapağın yerine iyice oturduğundan emin olunuz. Aksi takdirde, su kaynadığı halde ürün otomatik olarak kapanmayabilir.
- Hazneyi enerji iletim tabanı üzerinden aldıktan sonra suyla doldurunuz. Ürüne doldurduğunuz suyun max. su seviyesini geçmemesine dikkat ediniz.
- Ürünü, enerji iletim tabanını ve fişli kablosunu kesinlikle suya ya da herhangi bir sıvıya daldırmayınız, bulaşık makinesinde yıkamayınız, banyoda ve nem oranı yüksek benzeri mekanlarda kullanmayınız.
- Ürünün enerji iletim tabanını ve elektrik bağlantı uçlarını asla ıslak bırakmayınız. Eğer ıslanmış ise kurulamadan önce mutlaka fişi prizden çıkarınız ve tamamen kurumadan ürünü çalıştırmayınız.
- Ürünü tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

GENEL GÖRÜNÜM



- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Demlik kapađı, | 6.Hazne tutma kolu |
| 2. Demlik tutma kolu, | 7.Açma/Kapama ve sıcak tutma düğmesi |
| 3. Demlik, | 8.Isıtıcı hazne gövdesi |
| 4. Demlikfiltresi | 9.Enerji iletim tabanı |
| 5.Kaynatma düğmesi | |

ilk kullanım öncesi yapılması gerekenler

İlk kullanımdan önce ürünü soğuk su ile birkaç defa çalkalayınız. Sonra max. su seviyesine kadar doldurup, ürün otomatik kapanıncaya kadar suyu kaynatınız. Kaynatmış bu suyu dökünüz ve cihazınızı soğumaya bırakınız. Bu işlemi yaparken suyun maksimum seviyede olması gerekmektedir.

ÜRÜN KULLANIMI

- Isıtıcıyı enerji iletim tabanından ayırınız. Enerji iletim tabanına su damlama riskini önlemek için hazneyi yerinden çıkararak suyu doldurmaya özen gösteriniz.
- Ürün çalışır durumda iken demliđinin veya ısıtıcı hazne kapađının kapalı olduđundan emin olunuz, aksi takdirde su sürekli kaynayacaktır ve enerji kaybına uğrayacaktır.
- İstediuđiniz su miktarına göre su doldurup kapađını kapatınız.
- Ürüne daima min.-max. işaretleri arasındaki seviyelerde su doldurunuz.
- Enerji iletim tabanında bulunan kablonun tamamını çıkarınız ve tabanın düz durması için tabanda bulunan kablo çıkıntısına kabloyu geçiriniz.
- Hazneyi enerji iletim tabanına yerleştiriniz. Ürünün çalışması için enerji iletim tabanına tam olarak oturması gerekmektedir.
- Cihazın fişini prize takınız.
- Açma/kapatma düğmesini açık konumuna getiriniz. Ürünün çalıştıđını gösteren ikaz lambası yanacaktır.
- Haznedeki su kaynadıđında açma/kapatma düğmesi otomatik olarak kapalı konuma gelecek ve ısıtıcı kapanacaktır.
- Isıtıcı hazne otomatik olarak sıcak tutma pozisyonuna geçecektir.
- Dilerseniz demliđin içine çay ekleyebilir, ardından kaynamış olan suyu üzerine ilave edebilirsiniz.
- Isıtıcı hazne, sıcak tutma özelliđiyle; kaynamış olan suyu uzun süre muhafaza edebilir ve enerji tasarrufu sağlamanıza yardımcı olur.
- Ardından ısıtıcı haznedeki sıcak suyu dökerek kullanınız.

Çay Demleme:

- Demlemek istediđiniz çay miktarına bađlı olarak, su ısıtıcınızı max(2,4lt) - min (0.5 lt) seviyeleri arasında doldurup kaynatınız. Demlik su seviyenizi max 1,2 lt olarak doldurunuz.

- Demlik içerisindeki filtreyi istediğiniz miktarda çay ile doldurunuz.
- Önceden kaynatmış olduğunuz suyu demliğe dökünüz.
- Çayınızın demlenmesi için bekleyiniz.

Susuz çalışma koruması:

Ürünü içerisinde su olmadan çalıştırdığınız zaman, susuz çalışma koruması devreye girerek ürün otomatik olarak kapanır.

TEMİZLİK ve BAKIM

- Cihazınızı temizlemeye başlamadan önce kapatınız ve soğumasını bekleyiniz.
- Ürünü, enerji iletim tabanını ve fişli kablosunu kesinlikle suya ya da herhangi bir sıvıya daldırmayınız, bulaşık makinesinde yıkamayınız.
- Ürünün hiçbir parçasını güçlü kimyasal maddeler ile temizlemeyiniz.

Kireçlenmeyi Giderme

- Yumuşak kireçlenme bir fırça yardımı ile kolayca temizlenebilir.
- Tortulaşmış sert kireç yüzeyleri için, kireç giderici maddeyi veya sirkeyi sıcak suyla karıştırarak bir solüsyon hazırlayınız. Tortulaşmış kireç katmanlı yüzeyi en az 3-4 dk. bu solüsyona maruz bırakınız. Daha sonra ılık su ile 2-3 kere çalkalayarak durulayınız.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gerilim: 220-240V AC 50/60Hz
Güç: 1850-2200W

EN-60335-2-15

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.
EEE Yönetmeliğine uygundur.



WEEE

Cihazı evsel atıklar aracılığıyla imha etmeyiniz. Cihazın kurallara uygun olarak imha edilmesi için lütfen yetkili ve sertifikalı elektronik çöp toplama yerine başvurunuz. Bu toplama yerlerinin adreslerini, çevre koruması yetkililerinden veya belediyeden öğrenebilirsiniz. Cihazın ambalajı (karton kutu ve karton içindeki destek parçaları) atık kağıt olarak imha edilebilir.

Merkez Servis Firma İletişim Bilgileri

AYYILDIZ ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI İMALAT VE PAZARLAMA A.Ş.

Bakır ve Pirinççiler Sanayi Sitesi Karanfil Sok. No:1 Beylikdüzü/İstanbul Türkiye

Tel: 0850 532 56 66

Fax: 0212 6930224

Değerli müşterimiz, güncel yetkili servis noktalarımıza www.goldmaster.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

For English instruction manual, please check our website www.goldmaster.com.tr

ÜRETİCİ FİRMA

AYYILDIZ ELEKTRİK EV ESYALARI İMALAT VE PAZARLAMA AŞ.
BAKIR VE PİRİNCİLER SAN. SİT. , KARANFIL SOK. NO: 1
BEYLİKDÜZÜ-İSTANBUL-TURKEY
Postal Code: 34520
TEL : 90 212 693 0202 FAX : 90 212 693 0224

Made in Turkey

TAŞIMA VE NAKLİYE SİRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz. Ürünün kullanım esnasında;

- Kırılması, deforme ve zarar görmemesine,
- Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,
- Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

Tüketicinin seçilmiş hakları

1-Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici:

(Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek yada modele uygun olmaması yada objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşınamaması nedeni ile sözleşmeye aykırı olan maldır.)

a-Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirecek sözleşmeden dönme,

b-Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme,

c-Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarımını isteme,

d-İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değişmesini isteme,

Seçilmiş haklarından birini kullanabilir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmek ile yükümlüdür.

2-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklar üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki haklarını yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın olduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

3-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misliyle değiştirmesini satıcı için orantısız güçlülükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığının tayininde malın ayıpsız değeri ayıbın önemli ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

4-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin değiştirilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya

yöneltilmesinden itibaren azami 30 iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. 5-Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

6-Seçimlik hakları kullanılmasını nedeni ile ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakları yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11-1-2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk borçlar kanununun hükümleri uyarınca tazminat ta talep edebilir.

Goldmaster